

Инструкция по установке Драйвера USB на систему Windows 8 для работы программы OpWin2 с системами Scher-Khan Logicar 3, 4; Magicar 11, 12.

Для корректной работы программы OpWin 2 в системе Windows 8 необходимо ПОСЛЕ установки дистрибутива программы OpWin2 и ДО подключения устройств из списка выше по USB необходимо проделать Шаги 1 – 16 согласно *Инструкции* ниже.

Предварительно, необходимо скачать универсальный драйвер "MCF_USBdrv32_64_v3.inf" с сайта техподдержки в локальную директорию или на USB накопитель. Ссылка на сайт техподдержки: <http://support.mega-f.ru/select.php>

1. Загрузите компьютер с системой Windows 8, после загрузки, нажмите Одновременно при помощи Клавиатуры комбинацию кнопок "WIN" и "I", если клавиша WIN отсутствует, просто переведите Указатели мыши в крайний нижний правый угол до появления *Значков* в правой части экрана, затем выберите значок "Шестеренки" - самый нижний из появившихся значков.




Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911


Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»

www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru


2. В появившемся меню, выберите "Изменение параметров Компьютера".




3. В появившемся меню, выберите "Обновление и восстановление".




4. Далее выберите пункт "Восстановление" и нажмите кнопку "Перезагрузить сейчас" в разделе "Особые варианты загрузки".




5. После перезагрузки выберите пункт "Диагностика".




6. Далее выберите "Дополнительные параметры".



7. В появившемся меню, выберите "Параметры загрузки".



8. Далее выберите "Перезагрузить".



9. После **ПЕРЕЗАГРУЗКИ** Компьютера, на экране появится Меню "**Параметры загрузки**". В этом меню, выберите пункт 7 "**Отключить обязательную проверку подписи драйверов**", нажав клавишу "**F7**".

Параметры загрузки


Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.


- 1) Включить отладку
- 2) Включить ведение журнала загрузки
- 3) Включить видеорежим с низким разрешением
- 4) Включить безопасный режим
- 5) Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- 6) Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
- 7) Отключить обязательную проверку подписи драйверов
- 8) Отключить ранний запуск антивирусной защиты
- 9) Отключить автоматический перезапуск после сбоя

Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему


10. После Загрузки системы, Войдите в "ПУСК" (крайний нижний левый угол экрана) и нажмите ПРАВУЮ кнопку мыши, в крайнем правом нижнем углу появится Значок "Все Приложения", выберите Значок нажатием ЛЕВОЙ кнопки мыши. Или же сдвиньте экран вверх, удерживая ЛЕВУЮ кнопку мыши для доступа к списку всех приложений.



11. Далее выберите "Панель Управления".



12. В появившемся меню выберите "Система и безопасность"




Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911


Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»

www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru

13. Далее "Система"



14. Затем "Диспетчер устройств"





Телефон технической поддержки 8 (800) 555-3-911

Программное обеспечение и документацию можно получить на сайте компании «Мега-Ф»

www.mega-f.ru и www.scher-khan.ru

15. Подключите USB Устройство из списка в начале инструкции (Scher-Khan Logicar 3, 4; Magicar 11, 12), в Окне "Диспетчер Устройств" должно появиться неизвестное устройство. (См.: "Другие устройства" -> "неизвестное устройство" согласно рисунку).

В Свойствах неизвестного устройства укажите "обновить драйвер" и далее путь к скаченному ранее драйверу "MCF_USBdrv32_64_v3.inf", нажмите "Далее". На Сообщение Windows 8 о неизвестном издателе, выберите "Все равно установить этот драйвер".



16. После завершения установки, проверьте наличие драйвера в группе "Порты (COM и LPT)".

